





# COMMENT COTER VOS CHASSIS



Côte châssis = Largeur / Hauteur Passage = - 10 mm  
 Penser à nous communiquer la côte hors cadre, l'épaisseur du cadre et de l'appui

Cas particulier :  
 Selon les châssis, se rapprocher de notre service technique

Côte châssis = Largeur / Hauteur Tableau - 10 mm

Côte châssis = Côte tableau  
 Préciser la position de l'appui (aligné ou en saillie)

**PENSEZ A VERIFIER L'APLOMB ET LE NIVEAU LORS DU METRAGE**



[www.tf-alu.fr](http://www.tf-alu.fr)  
 05 56 71 33 09